


Шафа L-Caiser 2130x1800x600 мм

ІНСТРУКЦІЯ ЗІ СКЛАДАННЯ



Розміри
Висота: 2130 мм
Ширина: 1800 мм
Глибина: 600 мм







ПРИМІТКА!

Відносно всіх питань і рекламаций до цього виробу звертайтеся за місцем покупки даного товару.




ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ ТА ДОГЛЯДУ ЗА МЕБЛЯМИ

1. Використовуйте меблі тільки в сухих приміщеннях, захищених від впливу погодних умов.
2. Виконуйте установку за допомогою відповідних інструментів відповідно до даної інструкції зі складання.
3. Намагайтеся проводити збірку якомога ближче до місця використання.
4. Збірка корпусу здійснюється в горизонтальному положенні.
5. Перед переміщенням меблів переконайтеся, що вони не навантажені.
Увага: переміщення меблів може привести до її пошкодження.
При переміщенні тримайтеся тільки за вертикальні елементи, переміщуючи меблі за горизонтальні деталі ви можете зламати виріб.
6. Перевантаження меблів може привести до їх пошкодження.
7. Час від часу перевіряйте кріплення і правильність їх положення.
8. Протирайте поверхню меблів тільки добре віджатою вологою тканиною або ж паперовими рушниками. Не використовуйте хімічні засоби для очищення, крім спеціально для цього призначених.







КОМПЛЕКТУЮЧІ




Номер	Назва	Розміри	№ уп.	к-сть	Номер	Назва	Розміри	№ уп.	к-сть
1	Л.СТІЙКА	2130 569	1/3	1	8	ПОЛКА	876 490	2/3	2
2	П.СТІЙКА	2130 598	1/3	1	9	ПЛАНКА	876 96	2/3	2
3	В.СТІЙКА	2052 500	1/3	1	10	ЦОКОЛЬ 1	1768 46	2/3	2
4	З.СТІНКА	2080 597	1/3	3	11	ЦОКОЛЬ 2	518 46	2/3	1
5	ТРУБА	874 25	2/3	2	12	ФАСАД 1	905 521	3/3	6
6	ДАХ	1768 552	2/3	1	13	ФАСАД 2	905 261	3/3	4
7	ДНО	1768 552	2/3	1					

Фурнітура:


8x		r20	Система до шафи / Профілі-ручки для дверей x3 / Профіль-кутик x1	16x		r16	20/9	16x		r1	φ15x12mm #16	48x		f1	φ8x30 mm	54x		s1	2x			
8x		r20	Направляючий профіль 2x	132x		p38	φ3.5x16 mm	2x				26x		e32	φ7x50 mm	4x		n906	24x		p60	
4x		c4	φ6x13 mm	1x		z1		12x		c3		6x							6x		p40	φ4,0x25 mm

1**2**



3






4








5







6







7





8




9




10



n14




φ10 mm



f35







Дюбель і куток кріплення до стіни в комплект не входять. Необхідно придбати окремо.






n14

11

4x
φ4.0x2.5 mm p40




12






13

6x
φ3,5x16 mm p38







14

6x
φ3,5x16 mm p38




15 2x



16x 20/9 r16	16x $\phi 15 \times 12 \text{ mm}$ #16 r1	24x $\phi 8 \times 30 \text{ mm}$ f1
---------------------------	--	---



16







12x p60	4x r20	16x $\phi 3,5 \times 16 \text{ mm}$ p38
-------------------	------------------	--

 Щоб уникнути пошкодження бічних стійок прикрутьте профілі тільки знизу та зверху не фіксуючи середину








17




14x
 $\phi 6 \times 13$ mm e3







18









19







 Щоб уникнути пошкодження бічних стійок прикручуйте профілі тільки знизу та зверху не фіксуючи середину



20



21



22

